

mitsubishi

三菱掃除機(家庭用)

形名

TC-BE12P (パワーブラシ)

取扱説明書



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください	2
組み立てましょう<各部のなまえ>	4

使ってみましょう

●操作部の使いかた、表示ランプ	6
●上手なお掃除	8
●パワーブラシについて	8
●ロングノズルの取り付け・取りはずし	9
●立ってるパイプについて	9
●スタンド収納する	9

紙パックの交換

お手入れ

●クリーンHEPAボックス	12
(プレフィルター・HEPAフィルター)	
●パワーブラシ	13
●ロングノズル	14
●ちりすきノズル	14
●本体	14

知っておいていただきたいこと

- この掃除機の特長について
- お掃除中によくあるトラブル

故障かな?

保護装置について

別売品

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙

使
つ
ま
え

使
い
か
た

お
手
入
れ

こ
ん
な
と
き

安全のために必ず お守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。 **⚠ 注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

取扱説明書表示	禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	指示を守る
	ぬれ手禁止	火気禁止	接触禁止	電源プラグを抜く
			パワーブラシ表示	指などをはさまないように注意

⚠ 警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻き込まない



電源コードがいたみ、感電の原因になります。


いたんだ電源コード・電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせたりしない、無理に曲げたりしない、引っ張ったりしない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(クリーンHEPAボックス、各フィルター、各ノズル植毛部は洗えます)



感電する場合があります。

水ぬれ禁止

改造しない、分解・修理しない



火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

100V・15A以上

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

奥まで差し込む

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭き取る



電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

ホコリをとる

お手入れのときは電源プラグを抜く



感電の原因になります。

抜く


⚠ 注意

吸込口をふさいで長時間運転しない




過熱による本体の変形・発火の原因になります。

排気口をふさがない




火災の原因になります。

排気口・電源コード引き出し口に手や足を長時間近づけない




排気により、やけどをすることがあります。

ロングノズルの吸込み切換弁に指を入れない



指をはさんでけがをすることがあります。

ホース・パイプ・ロングノズル・本体のピン穴に金属物を入れない



感電することがあります。

禁止

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない



爆発や火災の原因になります。

禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

立ってるパイプは安定した場所で使用する


- じゅうたん等、やわらかい床面はさける
- 倒れると、けがや、物が破損することがあります。



安定した場所に

電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ


電源プラグがあたって、けがをすることがあります。



電源プラグを持つ

電源コードは電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



電源プラグを持つ

使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



抜く

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。


クリーンHEPAボックスをはずしたままお掃除しない(故障の原因になります)

殺虫剤などをかけない
ホースの端子部にさわらない

手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない(ブラシ・ノズル等をつけて使用してください)

ホースを傷つけない、傷ついたホースを使わない

- ホースを持ってぶらさげない
- ホースを傷つけたりしない(感電の原因になります)
- 破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも・じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上に乗らない(特に小さなお子さまにはご注意ください)



組み立てましょう<各部のなまえ>

組み立てかた


- ホース・ロングノズル・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

警告

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

ちりすきノズルの収納と使いかた


収納 吸いつき防止穴に、ノズルホルダーをまっすぐ差し込む



吸いつき防止穴
(吸いつき防止のため、吸いつき防止穴からも吸気しています)

ノズルホルダー

はずすときは、ちりすきノズルを引き抜く。



使いかた ちりすきノズルをしっかりねじ込む




伸縮パイプ・手元パイプに取り付けられます



植毛部を使うときは、ボタンを押してスライドさせる
しっかり吸込みたいときは、「植毛部なし」でお使いください。

伸縮パイプの長さ調節

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する(51~75cmに調節できます)
指をはさまないよう、注意してください



伸縮ボタン
伸縮パイプの裏側


「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

床面をお掃除しながら、ボタンに触れないでください。急に縮むことがあります。

レバー P9

レバーを引くと、伸縮パイプがはずれます。

ロングノズルを使うとき以外は、引かないでください。



手元操作部 P6-7

手元パイプ

手元パイプを振ると「カラカラ」と音がしますが、構造上のもので異常ではありません。

ちりすきノズル P8

ストッパー P9

伸縮パイプ

カチッ

ボタン

ホルダー

吸込み切換弁

伸縮パイプの着脱により、開閉します。

吸いつき防止のため、吸込み切換弁からも吸気しています

カチッ


ボタン

ホース

パワーブラシ 保護装置 P17

パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしますが、構造上のもので異常ではありません。

パワーブラシ裏面



回転ストッパー
パワーブラシを床面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転を止めます。

プラシカバー 左 (植毛付)

プラシカバー 右 (植毛付)

本体内部

クリーンHEPAボックスは必ず取りつけてください。取りつけないと、ふたが閉まりません。そのまま運転すると故障の原因となります。

ハンドル

クリーンHEPAボックスを取り出すときに使います。

紙パック P10-11

クリーンHEPAボックスふた P12

- プレフィルター
- 銀ナノイオン⁺HEPAフィルター (HEPAフィルター)


クリーンHEPAボックス P12

吸ったゴミがたまります。

お忘れ防止ストッパー P11

ゴミもれ防止シャッター (シャッター)

クリーンHEPAボックスを取り出すと閉まります。



ロングノズル P8-9

伸縮のしかた

長さを2段階にかえられます

ゆっくりのばす

カチッ

ボタンを押して縮める

植毛部

起こす

たたむ

取り付けかた

吸込口先端

ロングノズルを縮め、吸込口先端を伸縮パイプのホルダーに合わせて取り付ける
吸込口先端が、ホルダーに乗り上げないように取り付けてください

本体操作部・表示ランプ P6-7

ふた開きボタン P10

カチッ

ふた

コード巻き込みボタン P9

本体ハンドル

持ち運ぶときに使います。

電源コード・電源プラグ

排気口


車輪

前とっ手

本体を起こすときに使います。



360度回転します

ホース差込口



印(▲)を上面にしっかり差し込む

付属品



使つまえ

- お知らせ
- 排気口・電源コード引き出し口・車輪から、クリーンな排気が出ます。
 - コード巻き込みボタンより、わずかな排気が出ます。
 - 電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じる場合がありますが、異常ではありません。

紙パックの予備がないときは・・・

紙パックをセットせずに、ゴミを直接クリーンHEPAボックスにためてお掃除することができます。お掃除のあとは、必ずお手入れしてください。 P12
紙パックなしで使い続けずに、できるだけ早めに紙パックをお買い求めください。 P10

使ってみましょう < 操作部の使いかた、表示ランプ >

< 準備 >
電源プラグをコンセントに差し込む

手元操作部



操作部の使いかた

運転を開始する

手動で運転したいとき

強・中・弱

(手元操作部)

- 吸込力「強」で運転を始め、押しごとに吸込力が切り替わります。(パワーインジケータが点灯)

強 → 中 → 弱

自動で運転したいとき

お掃除センサー

(手元操作部)

- 床面の種類とお掃除のしかたによって、吸込力とパワーブラシ回転数を最適に自動コントロールします。
- お掃除センサーに切換えた直後の約5秒間は、「自動強め」で運転します。

- パワーブラシの回転を止めたときや、パワーブラシをロングノズル・ちりすきノズルにかえたときは、かえる前の吸込力を保ちます。
- 「ナイトモード」にすると吸込力が弱くなります。

- 運転を開始すると、パワーブラシが回転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体は運転しません。

パワーブラシの回転を止めたいとき

パワーブラシ切/入

(手元操作部)

- 押しごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。(ブラシ回転ランプ 消灯または点灯)
- 回転「入」にしているとき、床面からブラシを浮かせると回転が停止します。

回転ストッパー P4

静かにお掃除したいとき(ナイトモード)

ナイトモード

(本体操作部)

- 押しと、「強・中・弱」それぞれの吸込力が約半分になります。
- 押しごとに「標準」「ナイトモード」が切り替わります。(ナイトモードランプ 消灯または点灯)

こんなとき

マットなどの薄い敷物が吸いつくときは

ロングノズル・ちりすきノズルの音が気になるときは

パワーブラシの音が気になるときは

おすすめ運転モード

- 吸込力「中」または「弱」
- パワーブラシ回転「切」

- 吸込力「弱」

- パワーブラシ回転「切」

運転を停止する

切

(手元操作部)

- 押しと、本体の運転が止まります。


注意

ご使用後は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

		標準	ナイトモード
吸込力のめやす (吸込仕事率)	強	620W	約350W
	中	約300W	約150W
	弱	約200W	約80W
運転音のめやす	強	54dB	約52dB
	中	約52dB	約50dB
	弱	約51dB	約48dB

吸込仕事率はロングノズル・紙パック非装着時のものです。ロングノズル装着時は約5W、紙パック装着時は約10W低下します。

本体操作部・表示ランプ




表示ランプ


パワーインジケータ

強・中・弱 で運転中


< 強 >



< 中 >




< 弱 >




- 吸込力をランプの点灯でお知らせします。

お掃除センサー で運転中

< 自動 強め >



< 自動 弱め >



ブラシ回転ランプ

ブラシ回転 ●

- パワーブラシ回転「入」のときに、点灯します。

ナイトモードランプ

● ナイトモード

- ナイトモードで運転しているときに、点灯します。

ゴミすてサイン

● ゴミすてサイン

- 「標準 強」のときのみお知らせします。切換えて確認してください。(ナイトモードでは表示しません)

< 点灯 >

紙パック交換時期、またはクリーンHEPAボックスのお手入れ時期です。

< 点滅 >

モーターの過熱を防ぐために、本体保護装置が働きました。お手入れしてください。 P17

使ってみましょう<上手なお掃除>

<準備> 掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する P4
スタンド収納のままで、持ち運ばないでください P9



寝具やカーテン

- 吸いついて動かしにくいときは、パワーブラシ回転「切」にして、「弱」または「ナイトモード」で
- 別売のふとんブラシが便利です

サッシレールなど

- ちりすきノズルの先端部をレールにあわせる P4

運転音が気になるときは

- 「ナイトモード」でお使いください P7

エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

- ロングノズルを伸縮パイプの先につけて

床に置くときは、ゆっくり置いてください。

壁ざわ

- バンパーを軽く押しつけるように P15

家具や家具などのすき間

- 伸縮パイプをはずしてロングノズルでまたは、ちりすきノズルで

デリケートな家具やピアノなどは、ロングノズル・ちりすきノズルでお掃除しないでください。

じゅうたん

- 押しつけずにゆっくり動かす
- 毛足の長いじゅうたんは、毛を逆立てるようにかける

床・たたみ

- ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファの下

- 伸縮パイプをねかせて

手元操作部を下げると、低いところのお掃除ができます。

ロングノズルでもお掃除できます。お掃除後は、ゆっくりとすき間から出してください。植毛部がはずれたときは P14

パワーブラシについて


<壁ざわスッカリバンパー>

バンパーが壁に密着するので、壁ざわのゴミもよく取れます。



<180°スイング機能>

ブラシのスイング部にバネを採用した構造で、手首をひねらなくても、簡単にブラシが回転します。



せまい場所でパワーブラシを使うと、スイング部がロックされることがあります。無理に起こさず、パイプを一度手前に倒してください。

- お知らせ
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
 - 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
 - パワーブラシの回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュ)がすることがありますが、異常ではありません。
 - 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触していても、性能上問題ありません。
 - お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)

- おねがい
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
 - パワーブラシを、壁などに強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
 - 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。
 - ローラー・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。


ロングノズルの取り付け・取りはずし

伸縮パイプをはずすだけで、すぐに使えます。はずした伸縮パイプは立てておくことができます(立てるパイプ)ので、腰をかがめずに伸縮パイプを元に戻せます。

取りはずしかた

レバーを引いて
手元パイプを引き抜く


ロングノズルのボタンを
押してもはずせません



取り付けかた

ロングノズルを縮め、
伸縮パイプに取り付ける


パワーブラシを床に
置き、伸縮パイプに
手元パイプをまっすぐ
差し込む




立ってるパイプについて

フローリングなどの安定した
場所では、はずした伸縮パイプ
を立てておくことができます。

「カチッ」と音が
するまで、伸縮
パイプをゆっくり
起こす



たたみ・じゅうたん
などの不安定な場所
では、壁に立てかけ
てください。



- 万一倒れたときに、物が破損しない場所を選んでください。
- 伸縮パイプに手元パイプ・ロングノズルをつなげたまま、立たせることはできません。

触れると倒れることが
ありますので、小
さいお子さまやベッ
トにご注意ください。


ロングノズル・ちりすきノズルを使っていると、ゴミすてサインが点灯したり、本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。ゴミすてサインが点灯した場合は、ナイトモードでお使いください。

スタンド収納する

- 安定の良い床面で行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。

1 電源コードを巻取る


コード巻込みボタン
電源プラグを持ち、
コード巻込みボタンを押す



- 確実に巻取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻取ってください。

2 伸縮パイプを縮める P4


3 パワーブラシのつぎ手を起こす



4 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

<通常のスタンド収納>

<低くしたいとき>
手元パイプをはずし、
ホースを伸縮パイプ
に巻きつける



<スタンド収納のときは次のことに注意してください>


- ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- 本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- 本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。
- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてください。パワーブラシがキャスター部に当たると、本体が倒れる場合があります。

注意 ● 電源コードは電源プラグを持って抜く
● 電源コードを巻取るときは、電源プラグを持つ

紙パックの交換

ゴミすてサインの 見かた

「標準 強」のときに表示します。
切換えて確認してください。



● 点灯	ゴミすてのめやすです。 紙パックを交換、またはクリーン HEPAボックスをお手入れして ください。
● 点滅	モーターの過熱を防ぐために、 保護装置が働きました。 保護装置(本体) P17

次のようなときは、紙パックの交換、または
クリーンHEPAボックスをお手入れしてください。

- 吸込力が弱いと感じたとき
- 綿ゴミやペットの毛が多いとき
風を通しやすいため、ゴミがいつでも
点灯しないことがあります。
- 砂ゴミなどが多いとき
目づまりしやすいため風が通りにくくなって、
ゴミが少なくても点灯することがあります。

交換用紙パックについて

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の
「純正」以外の紙パックを使用した場合、紙パックが
セットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生
する恐れがあります。当社「純正」以外の紙パックを
使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品
質の不良は保証期間内であっても有償となります
ので、ご注意ください。

- この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊
繊維にダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を
抑制する加工をした紙パック MP-7 を使用してい
ます。雑菌・排気のいやなにおいやアレル物質を抑
制し、微細なホコリもとらえます。

次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」を
ご使用ください。

形 名	抗菌・消臭	アレルリッチ	希望小売価格
MP-7			1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3		-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2	-	-	525円 (税抜価格 500円)


希望小売価格は、2005年9月現在のものです。
変更する場合があります。

紙パックの交換

紙パックをすてる前に、「切」スイッチを押して電源プラグを抜いてください。

1 クリーンHEPAボックスを取り出す


ふた開きボタンを押す



＜ふたが開かないときは＞
ふた開きボタンを押しながら、手で開ける。

ふたを開ける


クリーンHEPAボックス
が持ち上がり、ハンドルが
運動して起き上がります。



＜クリーンHEPAボックスが持ち上がらないときは＞
本体をおさえながら、ハンドルを持って引き出す。

お知らせ
ふたの開閉時に重く感じるがありますが、
「かんたんボックス取り出し機構」によるもの
で異常ではありません。

クリーンHEPAボックスを引き出す




本体内部・ホース差込口にゴミが
落ちていたら、ふき取ってください

- ゴミがたまりすぎていると、シャッターが閉まり
にくくなり、ゴミがこぼれる場合があります。
シャッターの突起を持って閉めてください。


2 紙パックを交換する

クリーンHEPAボックスふたを開ける

人さし指でツマミを押しながら、親指で開ける



紙パックボタンを押して、紙パックをすてる




- 紙パックが落ちないときは、
クリーンHEPAボックス
を振ってください。
- クリーンHEPAボックス
の汚れが気になったら、
お手入れしてください。

P12

新しい紙パックを取りつける

台紙の矢印(↓)側を下
にして、クリーンHEPA
ボックスの溝に入れる

台紙の上部をしま
り押し込み、フックに
かける




- 紙パックを確実に取り付けないと、クリーンHEPA
ボックス内にゴミがもれることがあります。
- 紙パックを広げないでください。

クリーンHEPAボックスふたを閉める


- 紙パックの端をはさみ込まないよう、注意してください。

3 クリーンHEPAボックスを 取りつける

クリーンHEPAボックスを本体に
取りつける



ふたを閉める



- クリーンHEPAボックスが取り付けられて
いないと、お忘れ防止ストッパーが働いて
ふたが閉まりません。

お知らせ

- ゴミがたまりすぎていると、ふたが開きにくくな
ったり、クリーンHEPAボックスが持ち上がらない
場合があります。クリーンHEPAボックスが持ち
上がらない場合は、本体を手でおさえながら、ハ
ンドルを持って引き出してください。
- 運転停止直後は、ふた開きボタンを押してもふた
が開かない場合があります。
- 運転中は、ふた開きボタンを押さないでください。
ふたが開いてゴミがこぼれる場合があります。


お手入れ

お手入れ(つづき)

ロングノズル


ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなどを使って取る



ゴミがつまったら

針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物にひっかけて取り出す




汚れがひどいときは

先端部をはずしてうすめた中性洗剤で洗ったあと水洗いし、陰干しで充分乾燥させる



植毛部にくせがついたら

先端部をはずして約50℃のお湯にしばらくつけたあと、陰干しで充分乾燥させる




- おねがい
- 先端部以外の部品を水洗いしないでください。
 - 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

< 植毛部がはずれたときは >

片側をかける

もう片方を押し込む



ちりすきノズル

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなどを使って取る



汚れがひどいときは

うすめた中性洗剤で洗ったあと水洗いし、陰干しで充分乾燥させる



植毛部にくせがついたら

約50℃のお湯にしばらくつけ、陰干しで充分乾燥させる




おねがい 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

ちりすきノズル・ロングノズルの植毛部は消耗品です。植毛部が摩耗したら交換してください。 P18



本体

水ぶきする



水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった布でふく(静電気も発生しにくくなります)

おねがい アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

知っておいていただきたいこと

この掃除機の特長について

本体

お掃除センサー P6
床面の種類とお掃除のしかたによって、吸込力とパワーブラシ回転数を最適に自動コントロールします。



長めのストロークで早くお掃除すると、「自動 強め」にかわります

クリーンHEPAボックス

かんたんボックス取り出し機構
ふたを開く動作に連動してボックスが持ち上げられるので、簡単に取り出せます。

ゴミもれ防止シャッター
クリーンHEPAボックスの取り出し・取り付けに連動してシャッターが開閉するので、ボックス内のゴミがこぼれにくくなっています。

銀ナノイオン HEPAフィルター
ナノサイズの銀イオン微粒子をフィルターに付与しているため、臭気吸着速度が速く、優れた臭気能力を有します。また、抗菌効果も発揮しますので、クリーンな排気を実現します。

アレルパンチ紙パック
ダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を天然ポリフェノールで抑制します。

紙パックがなくてもお掃除できます
予備の紙パックがないときなど、紙パックをセットせずにお掃除することができます。お掃除のあとは必ずお手入れしてください。
(紙パックなしで使い続けずに、できるだけ早めに紙パックをお買い求めください)

パワーブラシ(アレルパンチモーターアシストブラシ)

パワーアシスト機能
大口径の回転ブラシが回転するため、特にじゅうたん上でパワーブラシが動かしやすくなります。(ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、パワーアシストの機能が発揮されないことがあります)

180°スイング機能
手首をひねらなくても、簡単にブラシが回転します。

壁ぎわスッキリバンパー
バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミもよく取れます。家具へのあたりもソフトです。

アレルパンチ植毛
植毛に添加した尿素と酵素の働きによって、ダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を抑制します。

お掃除中によくあるトラブル

ホースに異物がつまった

本体が熱く感じる、吸込力が弱くなった、運転音が高くなった

- 異物がつまっているか確認し、つまっていたら取り除いてください


点検のしかた

ホースを本体からはずす。
片側から単3電池等を入れる。


反対側から出なければ、異物がつまっています。

取り出しかた

< 吸込力で移動させる方法 >
パワーブラシと伸縮パイプをはずす。
ホースをまっすぐになるように伸ばし、吸込力を「標準 強」にする。
運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。



< 細長いものでかき出す方法 >
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。
先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースジャバラ部を破かないように注意してください)



必ず先端を被覆ご指先程度の幅にペンチ等で曲げる

故障かな？

こんなとき

調べるところ・直しかた

参照ページ

お掃除中によくあるトラブル

急に運転が停止した

- フィルター類が目づまりしていませんか。(プレフィルター・HEPAフィルター)
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていますか。
- ちりすきノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。

本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。P17

- 市販の圧縮袋を使用していませんか。

吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり、保護装置が働きます。ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。P17

● 運転音が高くなった

● ホースが縮む

● 吸込力が弱くなった

- ゴミすてサインが点灯していませんか。

紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。P10-12

- パワーブラシ・ロングノズルに異物がつまっていますか。

取り除く。P13-14

- パイプに異物がつまっていますか。

取り除く。

- ちりすきノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。

- ホースに異物がつまっていますか。

点検し、異物がつまっていたら取り除く。P15

- ナイトモードになっていませんか。

本体表示ランプを確認する。P6-7

- フィルター類が目づまりしていませんか。(プレフィルター・HEPAフィルター)

お手入れする。P12

- クリーンHEPAボックスやフィルターなどの部品が正しく取り付けられていますか。

正しく取り付ける。P11-12

異音

本体

● 紙パック、またはクリーンHEPAボックスにゴミがたまりすぎていませんか。

紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。P10-12

パワーブラシ

- 回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。

取り除く。P13

- パワーブラシのつぎ手・スイング部の角度によって、風切音があります。

「カラカラ」と音がする

- ブラシの構造上、「カラカラ」と音がします。

運転音が変化する

- 「お掃除センサー」で運転していませんか。

床面の種類とお掃除のしかたによって、吸込力とパワーブラシ回転数を自動コントロールします。P6-7

ふたがきちんと閉まらない

- クリーンHEPAボックスを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。

クリーンHEPAボックスを正しく取り付ける。P11

運転しない

- 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。

差し込み直す。P5-6

- ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。

取り除く。

パワーブラシがスイングしない・スイングしづらい

- スイング部にゴミがつまっていますか。

お手入れする。P13

- せまい場所で使うと、スイング部がロックされることがあります。

無理に起こさず、パイプを一度手前に倒してください。

回転ブラシが回らない・回りにくい

- パワーブラシがパイプに確実に差し込まれていますか。

差し込み直す。P4

- パワーブラシ回転「切」にしていませんか。

パワーブラシ回転「入」にする。P6-7

- パワーブラシを床面から浮かせていませんか。

回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。P4

- 薄いじゅうたんやマットでは、吸込力を「弱」にしてください。

P6-7

- 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくくなったり、回転ストッパーが働くことがあります。

- 回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。

P13

- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。

パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。P17







伸縮パイプをロングノズルに取り付けられない

- ロングノズルをのばしたまま取りつけていませんか。

ロングノズルを縮めてから取り付ける。P5

- 伸縮パイプのパッキン(黒いゴム部分)がめくれていますか。

パッキンのめくれを直してから取り付ける。

こんなとき		調べるところ・直しかた	参照 ページ
本体や排気が熱く感じる		● モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 異常ではありません。	
電源コードが巻取れない・引き出せない		● ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。 (巻取れないときは、2~3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン()マークの中央部を押しながら、少しずつ「巻取り」「引き出し」をくり返す。 P9	
排気がにおう	使い始めは、プラスチックなどにおいがしますが、徐々に少なくなります。	<ul style="list-style-type: none">● 紙パックまたはクリーンHEPAボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) 紙パックを交換する、またはお手入れする。 P10-12● フィルター類が目づまりしていませんか。(プレフィルター・HEPAフィルター) お手入れする。 P12● フィルター類が十分に乾燥していますか。 水洗い後は、陰干しで十分に乾燥させる。 P12	
表示ランプ		● 「標準 強」で確認していますか。「標準 強」のときにお知らせします。 P10	
		● 綿ゴミやペットの毛がたまっていると、点灯しないことがあります。 紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。 P10-12	
		● 紙パックまたはクリーンHEPAボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 紙パックを交換する、またはお手入れする。 P10-12	
		● ロングノズル・ちりすきノズルを使っていますか。 ナイトモードでお使いください。 P6-7	
		● 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 P17	
		いずれか点滅	● 故障の表示です。 安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。 P19

● 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

● 保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。





保護装置について

本体	モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。 <ul style="list-style-type: none">● 「ゴミすてサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下● 「ゴミすてサイン」が点灯、または点滅し、自動的に停止
原因	<ul style="list-style-type: none">● 紙パック内にゴミがたまりすぎた・紙パックが目づまりした● プレフィルター・HEPAフィルターが目づまりした● 吸込口を密閉したまま連続運転した● ホース、パワーブラシにゴミなどがつまったまま、連続運転した● 先の細い吸口を連続使用した
直しかた	紙パックを交換する プレフィルター・HEPAフィルターをお手入れする ホース、パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く 「強・中・弱」スイッチを押せば運転します。 運転しないときは、少しお待ちください(時間は周囲温度によって異なります)。 P10-11 P12 P13-15
パワーブラシ	下記の状態を続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働き、回転ブラシの回転が自動的に停止します。
原因	<ul style="list-style-type: none">● 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した● パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけた● 回転ブラシに異物が巻きついた
直しかた	運転を「切」にし、電源プラグを抜く 巻きついた異物を取り除く 保護装置が解除されるまで、約5~10分お待ちください(時間は周囲温度によって異なります)。 P7 P13




別売品

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

消耗部品

プレフィルター 希望小売価格 630円 (税抜価格 600円)	
回転ブラシ 希望小売価格 2,100円 (税抜価格 2,000円)	
ブラシカバー 左(植毛付) 希望小売価格 420円 (税抜価格 400円)	ブラシカバー 右(植毛付) 希望小売価格 420円 (税抜価格 400円)
ロングノズル植毛部 希望小売価格 210円 (税抜価格 200円)	
ちりすきノズル 希望小売価格 1,050円 (税抜価格 1,000円)	
紙パック P10	

あると便利な別売品

ふとんブラシ ふとんやベッド、 洋服の花粉取りに	 洋服などの 花粉取りにも
TI-23A 希望小売価格 1,785円 (税抜価格 1,700円)	 裏面
ハキトリブラシ 部屋のすみやサッシの溝に	 ハケの長さ5.5cm
AM-8 希望小売価格 2,625円 (税抜価格 2,500円)	

希望小売価格は、2005年9月現在のものです。
変更する場合があります。

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から 1 年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

紙パック、プレフィルター、銀ナノイオン HEPAフィルター、回転ブラシ、ふきブラシ、ブラシカバー 左右(植毛付)、ローラー、ロングノズル植毛部、ちりすきノズル

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(16~17ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は
商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は
技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は
部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱掃除機
- 形名 TC-BE12P
- お買上げ年月日
- 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内(家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道地区		関東・甲信越地区		九州地区	
札幌 (011)890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	帯広 (0155)35-3111 帯広市西15条南 14-1	東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県	東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル 0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 インターネット http://www.melco.co.jp	福岡 (092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35
旭川 (0166)26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧 (0144)55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18	フロントセンター東京	北九州 (093)653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1	大分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1
北見 (0157)25-7045 北見市並木町 500-5	小樽 (0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22	佐賀・久留米 (0942)45-2661 久留米市東合川新町 7-20	宮崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1	延岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5	鹿兒島 (099)260-2421 鹿兒島市卸本町 7-17
釧路 (0154)24-1355 釧路市喜多町 2-25	函館 (0138)49-0345 函館市西桔梗町 589-57	唐津 (0955)72-1337 唐津市東城内 6-50	長崎 (095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4	佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1	沖縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
東北地区		関西・東海・北陸・中国・四国地区			
青森 (017)773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県			
八戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	横手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2	フロントセンター関西 大阪市北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル 0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 インターネット http://www.melco.co.jp			
盛岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	大館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44				
水沢 (0197)25-4511 水沢市卸町 2-3	山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21				
仙台 (022)238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23	鶴岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4				
気仙沼 (0226)23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	郡山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1				
石巻 (0225)95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	会津 (0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7				
古川 (0229)24-3595 古川市米袋字大窪25-1	原町 (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173				
	いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2				

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

0120-139-365(無料)
いつもサンキュー 365日

通常電話番号(携帯電話対応) **03-3414-9655**
FAX **03-3413-4049**

ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K05B

仕様

形 名	TC-BE12P		
電 源	100V 50-60Hz	質 量	5.4kg (ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
消費電力	1000W～約300W		
吸込仕事率	620W～約80W	コードの長さ	5m
運 転 音	標 準 54dB～約51dB ナイトモード 52dB～約48dB	付 属 品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・ロングノズル・ ちりすきノズル・紙パック 1枚(本体装着済み)
集じん容積	紙パックあり 1.4L 紙パックなし 1.6L	印 刷 物	取扱説明書・保証書
		本 体 寸 法	長さ:31.7 x 幅:25.9 x 高さ:21.7(cm)

吸込仕事率はロングノズル・紙パック非装着時のものです。ロングノズル装着時は約5W、紙パック装着時は約10W低下します。

< 抗菌について >

部 品 名	銀ナノイオン HEPAフィルター	紙パック(MP-7)
抗菌の確認試験機関名	(財)日本紡績検査協会	(財)日本化学繊維検査協会
試験方法	菌液吸収法	フィルム密着法
抗菌の方法	フィルター材に固着	繊維に練り込み
抗菌剤有効成分	銀微粒子	セラミック系
抗菌を行なっている部分名称	ひだ折り不織布	紙パック内層紙

< 三菱抗菌消臭クリーン紙パックに関する表示 >

販 売 業 者	三菱電機ホーム機器株式会社
部 品 名	掃除機用紙パック MP-7
適 用	三菱紙パック式掃除機用
有 効 成 分	抗菌剤・消臭剤：セラミック系
お 願 い	お子さまの手の届かないところに保管してください。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。



三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369・1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728・1